


BROYEUSE DE SOUCHES WG24 PTO



GUIDE D'UTILISATION



Cette page a été intentionnellement laissée vierge.



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
INTRODUCTION	2
UTILISATION PRÉVUE	3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
OUTILS NÉCESSAIRES	3
DIMENSIONS	4
DIMENSIONS DE L'ATTELAGE TROIS POINTS	5
RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	6
SÉCURITÉ PERSONNELLE	7
UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE	8
ASSEMBLAGE	9
1. DÉFLECTEUR	9
2. TUBE MANUEL	10
PROCÉDURES D'INSTALLATION	11
AJUSTEMENT DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE	11
RODAGE DE L'EMBRAYAGE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE	13
COUPLE DE SERRAGE DE DENT DE VOLANT	15
MODE D'EMPLOI DE L'ÉQUIPEMENT	16
PROCÉDURE DE BROYAGE DE SOUCHE	19
PROCÉDURES DE BROYAGE INCORRECTES	20
TIRER À TRAVERS LE CENTRE	20
BROYAGE DE GAUCHE À DROITE	20
SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE	21
ENTREPOSAGE	21
ENTRETIEN	22
REPLACEMENT DES DENTS	22
LISTE DES PIÈCES	23
ASSEMBLAGE ÉCLATÉ	24
NOTES	25



INTRODUCTION

Félicitations de votre achat et bienvenue à Woodland Mills! Ce manuel vous procure les renseignements nécessaires sur votre machine afin de vous permettre de l'utiliser correctement. Vous devez lire et comprendre le manuel d'un bout à l'autre avant de commencer à utiliser la machine. Si vous avez des questions qui ne sont pas couvertes par ce manuel, veuillez prendre contact avec Woodland Mills Inc.

POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Veillez prendre quelques instants pour noter ci-dessous les informations suivantes au sujet de votre broyeuse de souches. Lorsque vous nous appelez pour obtenir de l'aide, ayez le numéro de modèle et de série sous la main. Ces informations nous permettront de répondre à votre appel plus rapidement.

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE DE L'ACHAT

Cette machine est conçue uniquement pour certaines utilisations. Nous recommandons vivement de ne pas modifier ni utiliser cette machine à des fins autres que celles pour lesquelles elle est conçue. Si vous avez des questions concernant une utilisation particulière, N'UTILISEZ PAS la machine tant que vous n'aurez pas communiqué avec nous pour déterminer si elle peut ou devrait être utilisée à cette fin.

Pour des questions techniques et pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec Woodland Mills Inc.

UTILISATION PRÉVUE

Cette broyeuse de souches est conçue pour broyer des souches à l'aide d'une prise de force (PTO) d'un tracteur à un régime de fonctionnement de 540.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composant	Fiche technique
Puissance recommandée	De 20 à 45 hp
Diamètre du volant	610 mm [24 po]
Nombre de dents	34
Dent	Acier au carbure classe 8,8, boulonné
Spécifications de couple des dents	215 Nm [160 pi/lb]
Vitesse de prise de force requise	540 tr/min
Profondeur de coupe maximale par passe	127 mm [5 po]
Profondeur maximale sous le niveau du sol	152 mm [6 po]
Poids à l'expédition	213 kg [470 lb]




OUTILS NÉCESSAIRES

Outil	Caractéristique	Utilisation
Tournevis cruciforme	N° 3	Assemblage
Clé/douille	13 mm (2x)	Assemblage
Clé/douille	16 mm (2x)	Rodage de l'embrayage de l'arbre de prise de force
Clé/douille	17 mm	Tige de blocage de l'embrayage de l'arbre de prise de force
Clé/douille	24 mm	Remplacement de dent
Clé dynamométrique	Capacité de 215 Nm [160 pi/lb]	Plusieurs
Pied à coulisse *	Vernier, cadran ou numérique	Rodage de l'embrayage de l'arbre de prise de force
Scie à métaux **		Coupe de l'arbre de prise de force
Crayon/marqueur de couleur		Rodage de l'embrayage de l'arbre de prise de force




* Recommandé mais pas obligatoire.

** Uniquement si l'arbre de prise de force nécessite une coupe. Consultez la section ***Ajustement de l'arbre de prise de force*** pour plus d'informations.

DIMENSIONS



DIMENSIONS DE L'ATTELAGE TROIS POINTS



RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



AVERTISSEMENT!

Lisez toutes les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. Tout manquement aux consignes suivantes peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou de graves blessures.



AVERTISSEMENT!

Les mises en garde, les consignes et les avertissements énoncés dans le présent guide d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les éventualités ou situations susceptibles de se produire. L'opérateur doit comprendre qu'il doit faire preuve de bon sens et de prudence, car il est impossible d'incorporer ces facteurs au produit.

- Toutes les lois fédérales et provinciales, ainsi que tous les règlements applicables concernant les mesures de sécurité obligatoires lors de l'utilisation de la machine ont préséance sur les énoncés qui figurent dans le présent guide d'utilisation. Les utilisateurs de cette machine doivent observer ces règlements.
- Seules les personnes qui ont lu et compris les présentes instructions peuvent utiliser la broyeuse de souches.
- Inspectez la broyeuse de souches et le tracteur au début de chaque journée de travail et réparez toute défectuosité.
- Arrêtez le moteur et assurez-vous que la machine ne démarrera pas accidentellement pendant la réparation de défectuosités ou l'entretien.
- Ne désactivez pas et ne retirez pas les dispositifs de sécurité de la broyeuse de souches.
- Toujours localiser et marquer les fils, câbles et pipelines enterrés avant le broyage.



SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Restez alerte**, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez la machine. N'utilisez pas une machine lorsque vous ressentez de la fatigue ou quand vos facultés sont affaiblies par la drogue, l'alcool ou un médicament. Un seul moment d'inattention lors du maniement de machines peut causer des blessures graves.
- **Habillez-vous de manière appropriée.** Ne portez pas de vêtements amples, d'objets pendants ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants loin des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux pendants et les cheveux longs risquent d'être happés par les pièces mobiles. Les événements doivent être évités, car ils cachent souvent des pièces mobiles.
- **Utilisez l'équipement et les vêtements de sécurité qui conviennent.** Utilisez des lunettes de sécurité à coques ou à écrans latéraux conformes aux normes nationales en vigueur, ou un écran facial si besoin est. Si la zone de travail est poussiéreuse, portez un masque antipoussière. Cette consigne vaut pour toutes les personnes présentes dans la zone de travail. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection, des gants, des systèmes de dépoussiérage et un dispositif de protection de l'ouïe au besoin.
- **Ne vous étirez pas trop.** Maintenez une pose solide et votre équilibre en tout temps.
- **Enlevez toutes les clés ayant servi aux réglages** avant de brancher la machine sur le bloc d'alimentation ou de la mettre en marche. Une clé oubliée sur une pièce rotative de la machine peut causer des blessures.
- **Il ne faut jamais effectuer des travaux d'entretien ou des réglages lorsque le moteur du tracteur est en marche.** Vous devez toujours éteindre le moteur du tracteur, enlever la clé d'allumage et garder le moteur éteint avant d'effectuer l'une des procédures suivantes. Consultez le guide d'utilisation de votre moteur de tracteur pour de plus amples renseignements sur les procédures sécuritaires d'arrêt afin d'éviter tout démarrage accidentel.
- **Ne jamais** laisser des passagers monter sur la broyeuse de souches.






UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA MACHINE


- **Assurez-vous toujours que l'opérateur connaît** les précautions de sécurité et les techniques de fonctionnement appropriées avant d'utiliser la machine.
- **N'utilisez pas la force pour faire avancer la machine.** Les machines produisent de meilleurs résultats et fonctionnent de manière plus sécuritaire lorsqu'elles sont utilisées de la façon prévue.
- **Entreposage de la machine.** Lorsque la machine n'est pas utilisée, entreposez-la dans un endroit sec et sécuritaire, ou recouvrez-la entièrement avec une bâche, loin de la portée des enfants. Inspectez la machine avant de l'entreposer et avant de la réutiliser afin de vous assurer qu'elle est en bon état.
- **Assurez l'entretien de la machine.** Il est recommandé d'examiner l'état général de la machine avant de l'utiliser. Maintenez votre machine en bon état de fonctionnement; pour ce faire, adoptez un programme systématique d'entretien et de réparation conformément aux procédures recommandées dans le présent guide d'utilisation. En cas de vibrations ou de bruits anormaux, éteignez la machine immédiatement et faites corriger le problème avant de continuer à l'utiliser.
- **Nettoyage.** Utilisez un nettoyeur haute pression pour nettoyer les dents en carbure, tout en vous assurant de ne pas diriger le jet vers les roulements, car cela pourrait entraîner la pénétration d'eau dans certaines sections de la machine et provoquer des défauts de fonctionnement ou des dommages.
- **N'utilisez que les accessoires recommandés** par le fabricant. Les accessoires qui conviennent à une autre machine peuvent créer un risque de blessure s'ils sont utilisés sur celle-ci.
- **Veillez toujours** à faire fonctionner la machine avec tous les dispositifs de sécurité convenablement installés et en bon état de marche. NE PAS modifier ou altérer les dispositifs de sécurité. NE PAS faire fonctionner la machine si un quelconque dispositif de sécurité ou de protection manque ou ne fonctionne pas convenablement.
- **Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.**
- **Ne jamais utiliser la machine pour broyer autre chose que des souches** ou à des fins autres que le broyage de souches comme cela est décrit dans le présent guide.

ASSEMBLAGE

1. DÉFLECTEUR



À l'aide de la quincaillerie indiquée ci-dessous, montez le déflecteur sur le carter de volant comme illustré.


3x	Boulon à tête hexagonale M8 x 25		3x	Rondelle plate M8	
3x	Contre-écrou M8		1x	Déflecteur	



2. TUBE MANUEL

À l'aide de la quincaillerie indiquée ci-dessous, assemblez le tube manuel au cadre arrière comme indiqué. Retirez le capuchon du tube manuel pour accéder au trou de montage central.

2x	Vis à tête cylindrique cruciforme M8 x 20 mm		2x	Rondelle plate M5	
2x	Rondelle fendue M5		1x	Tube manuel	




PROCÉDURES D'INSTALLATION

AJUSTEMENT DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE


La broyeuse de souches est livrée avec un arbre de prise de force à embrayage de sécurité qui peut être installé sur la plupart des tracteurs de catégorie 1. Selon votre tracteur ou sa configuration, il est possible que vous soyez obligé de tailler l'arbre de prise de force. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que l'arbre de prise de force est correctement installé sur votre tracteur.

**** Remarque : l'extrémité de l'arbre de prise de force à embrayage de sécurité se monte sur le broyeur de souches. ****

1. Fixez la broyeuse de souches au système d'attelage trois points du tracteur. N'installez pas l'arbre de prise de force.
2. Soulevez la broyeuse de souches de sorte que l'arbre du tracteur soit aligné avec l'arbre de la broyeuse de souches.
3. Mesurez la distance entre les rainures autofreinantes sur les arbres cannelés du tracteur et de la broyeuse de souches (**Dim A**) comme cela est illustré plus bas :




- Vérifiez la distance entre les tiges de blocage sur l'arbre de prise de force à l'état comprimé (**Dim B**) comme indiqué dans l'image ci-dessous. La distance devrait être de 862,5 mm (34 po).



- Si la longueur de **Dim A** est supérieure d'au moins 25 mm (1 po) à celle de **Dim B**, il ne sera pas nécessaire de couper l'arbre de prise de force. Il est recommandé de ne pas utiliser l'arbre s'il y a moins de 150 mm (6 po) de chevauchement entre les deux moitiés de l'arbre de prise de force lorsque l'équipement est en position de fonctionnement.
- Si la longueur de **Dim B** est supérieure à la dimension **Dim A**, l'arbre de prise de force devra être coupé. Utilisez cette équation pour calculer la quantité correcte à couper :

$$(B - A) + 1 \text{ po} = C \text{ (quantité à couper)}$$


- Une fois que **C** a été calculé, coupez cette valeur des **DEUX** moitiés du couvercle de sécurité de l'arbre de prise de force *d'abord*, puis coupez la même quantité des deux arbres. Cela garantira que le couvercle de sécurité à chaque extrémité reste à quelques pouces en arrière des extrémités des arbres, sinon le réassemblage de l'arbre de prise de force pourrait être difficile.
- Après avoir coupé les deux moitiés de l'arbre de prise de force, utilisez une lime pour éliminer les bavures ou les arêtes vives et faites glisser les moitiés ensemble, en vous assurant qu'elles se télescopent librement vers l'intérieur et vers l'extérieur. L'arbre de prise de force est maintenant prêt à être connecté à la broyeuse de souches au tracteur pour le fonctionnement.



RODAGE DE L'EMBRAYAGE DE L'ARBRE DE PRISE DE FORCE

La broyeuse de souches est livrée avec un arbre de prise de force à embrayage de sécurité. Suivez les étapes ci-dessous avant d'utiliser votre broyeuse de souches pour vous assurer que les plaques d'embrayage de l'arbre de prise de force sont réglées correctement.

1. Reliez l'arbre à cardan au broyeur de souches et au tracteur *avec l'embrayage de l'arbre de prise de force monté sur la broyeuse de souches*. Insérez la tige de blocage sur le manchon d'embrayage et serrez l'écrou à l'aide d'une clé/douille.
2. En utilisant un crayon ou un marqueur de couleur, tracez une ligne le long des bords exposés des disques d'embrayage.
3. À l'aide d'une clé/douille, desserrez uniformément les huit écrous de tension du ressort jusqu'à ce que les extrémités des écrous affleurent avec les extrémités des boulons (**Figure A**).




4. Démarrez le tracteur et enclenchez la prise de force pendant 2 à 3 secondes pour permettre le glissement des surfaces de l'embrayage. Débrayez la prise de force, puis enclenchez-la une deuxième fois pendant 2 à 3 secondes. Débrayez à nouveau la prise de force, arrêtez le tracteur et retirez la clé. Attendez que tous les composants arrêtent de tourner avant de sortir l'arbre de prise de force du tracteur.
5. Inspectez l'embrayage et assurez-vous que les repères tracés sur les disques d'embrayage ont changé de position. Si les deux repères tracés sur les disques d'embrayage sont encore alignés, il n'y a pas eu de glissement. Un embrayage qui n'a pas glissé doit être démonté afin de séparer les disques d'embrayage.

6. Serrez les huit écrous jusqu'à ce que les valeurs de dimension de hauteur de ressort appropriées soient atteintes conformément au tableau « **Hauteur du ressort d'embrayage de l'arbre de prise de force du tracteur par rapport à la puissance** » pour votre puissance de sortie de prise de force. Il est recommandé d'utiliser un pied à coulisse (numérique, à cadran ou à vernier — similaire à celui illustré ci-dessous) pour vérifier avec précision les mesures de la hauteur du ressort. Après avoir réglé les huit hauteurs de ressort, l'embrayage est maintenant prêt à l'emploi.

Hauteur du ressort d'embrayage de l'arbre de prise de force du tracteur par rapport à la puissance

Arbre de prise de force	Diamètre de bride d'embrayage	Puissance de prise de force	Hauteur du ressort
5S.FF2	200 mm (7 5/8) po	20 hp	31,9 mm (1,26 po)
		25 hp	31,7 mm (1,25 po)
		30 hp	31,4 mm (1,24 po)
		35 hp	31,1 mm (1,22 po)
		45 hp	30,5 mm (1,20 po)


Toutes les valeurs sont à une vitesse de prise de force de 540 tr/min



7. L'embrayage devrait être vérifié pendant la première heure d'utilisation et par la suite périodiquement chaque semaine. Un glissement excessif de la plaque d'embrayage, une odeur de brûlé ou une fumée visible ne doit pas être observé pendant l'utilisation.

COUPLE DE SERRAGE DE DENT DE VOLANT

Avant l'utilisation, assurez-vous que les 34 dents sont serrées à un couple de 215 Nm (160 pi/lb) à l'aide d'une clé dynamométrique avec une douille de 24 mm.




MODE D'EMPLOI DE L'ÉQUIPEMENT




AVERTISSEMENT!

Pour éviter la mort ou des blessures graves, ne broyez pas les souches contenant des objets étrangers intégrés tels que des clous, du fil de fer, des fragments métalliques, etc.



1. Portez des gants de travail industriels, des lunettes de sécurité homologuées par ANSI derrière un écran facial complet, des bottes de travail à embout d'acier et un masque antipoussière.
2. Attelez solidement la broyeuse de souches au système d'attelage trois points du tracteur et installez l'arbre de prise de force.
3. Avant chaque utilisation quotidienne, vérifiez les 34 dents et assurez-vous qu'elles ne sont pas desserrées, manquantes ou endommagées et qu'elles sont serrées conformément aux spécifications appropriées. Serrez les dents lâches intactes à un couple de 215 Nm (160 pi/lb) à l'aide d'une clé dynamométrique et une douille de 24 mm.



4. Retirez la tige du stabilisateur avant de procéder comme indiqué ci-dessous :




5. Retirez les tiges de blocage des pattes, faites glisser les pattes vers le haut à l'intérieur des tubes et réinstallez les tiges de blocage pour les fixer en place.




6. Faites marche arrière au-dessus d'une souche et baissez la broyeuse de souches afin qu'elle enlève entre 50 mm (2 po) par passage. Assurez-vous toujours que la broyeuse coupe correctement et ne saute pas de façon erratique.

7. Une fois la souche au niveau du sol, continuez à enlever jusqu'à 50 mm (2 po) à chaque passage jusqu'à ce que la souche et les racines soient de 100 à 150 mm (de 4 à 6 po) au-dessous du niveau du sol. Surveillez les objets étrangers sous le sol comme les roches ou le métal enfoui. Ceux-ci peuvent endommager ou casser les dents, entraînant une mauvaise performance de broyage.
8. Pendant l'utilisation, il est important de ne pas laisser la broyeuse de souches se balancer au-delà d'un angle qui permettra à l'arbre de prise de force de se séparer. N'utilisez pas la broyeuse de souches si le chevauchement entre les deux moitiés de l'arbre de prise de force est inférieur à 150 mm (6 po). Si la broyeuse de souches commence à se balancer, cela signifie que soit le tracteur a avancé à une vitesse plus rapide que celle de la broyeuse ou que celle-ci coupe trop de bois d'un seul coup. Si cela est observé, arrêtez immédiatement d'avancer et positionnez le tracteur et le broyeur de souche de manière à ce qu'il soit en position verticale. Faites une passe plus lente ou une coupe moins profonde si nécessaire.




PROCÉDURE DE BROYAGE DE SOUCHE

Le volant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (face à l'arrière de la machine) avec la zone de coupe effective dans le quadrant inférieur gauche comme illustré ci-dessous :




Par conséquent, lors du broyage d'une souche d'arbre, *commencez toujours par le côté droit de la souche*, en vous déplaçant progressivement vers la gauche, en tirant le broyeur directement vers l'avant à travers la souche à chaque passage. Lors du broyage de bois tendre comme le pin, l'épinette ou le peuplier, il peut être permis d'enlever plus de 50 mm (2 po) de matériau par passage. Cependant, les bois durs comme le chêne, le frêne et le bouleau peuvent être beaucoup plus denses et la profondeur de mouture ne peut atteindre que 25 mm (1 po). Si le châssis se balance comme décrit dans la **section précédente** ou si la broyeuse vibre ou rebondit, réduisez la profondeur de coupe ou la vitesse d'avance en conséquence.




PROCÉDURES DE BROYAGE INCORRECTES

Il est essentiel que la broyeuse de souches ne soit jamais tiré de gauche à droite au centre d'une souche ou du sol. Cela induira de fortes vibrations et fera osciller et rebondir la broyeuse. Cela peut également endommager la machine ou casser des dents. Suivez les instructions de la **page précédente** pour assurer un broyage efficace et sécuritaire.

TIRER À TRAVERS LE CENTRE




BROYAGE DE GAUCHE À DROITE



SUPPORT POUR SCIE À CHAÎNE

Utilisez le support pour scie à chaîne uniquement pendant le transport. Retirez toujours la scie à chaîne du support avant de broyer des souches.



ENTREPOSAGE


1. Baissez les deux pieds de support et réinsérez les tiges de blocage.
2. Insérez la tige du stabilisateur dans le côté gauche ou droit de la machine. Peu importe le côté sélectionné.
3. Abaissez la broyeuse de souches sur une surface plate et de niveau.
4. Détachez l'arbre de prise de force.
5. Dételez la broyeuse de souches du système d'attelage trois points du tracteur.

ENTRETIEN

- Un entretien routinier convenable est essentiel pour assurer la sécurité de l'opérateur, obtenir un broyage satisfaisant et maximiser la durée de vie utile de votre machine.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer tout entretien sur la broyeuse de souches, éteignez toujours le moteur du tracteur et détachez l'arbre de prise de force.
- Inspectez la machine avant chaque utilisation pour déceler les écrous desserrés et les dents de coupe usées et nettoyez tous les débris accumulés.
- Au bout de deux heures d'utilisation, vérifiez s'il y a des écrous desserrés ou des dents coupantes usées. Effectuez le serrage et les remplacements nécessaires.
- Graissez au besoin les roulements et les axes d'articulation sur le boîtier principal avant chaque utilisation. Ne graissez pas trop les roulements, car cela peut faire sauter les joints d'étanchéité et entraîner une défaillance prématurée des roulements.
- Inspectez périodiquement les disques d'embrayage de l'arbre de prise de force afin de vous assurer qu'ils ne sont pas grippés. Voir ***Rodage de l'embrayage de l'arbre de prise de force*** dans la section ***Procédures d'installation*** de ce manuel.

REPLACEMENT DES DENTS

1. Détachez l'arbre de prise de force du tracteur et posez la broyeuse de souches sur une surface plate et de niveau.
2. Retirez le contre-écrou M16 x 1,5 (filetage fin) de l'arrière de la dent à l'aide d'une clé ou d'une douille de 24 mm.
3. Retirez la dent coupante usée tout en notant son orientation afin que la dent de remplacement soit installée de la même manière.




4. Installez la dent de remplacement et le contre-écrou à l'aide d'une clé dynamométrique réglée à 215 Nm (160 pi/lb). Consultez la section ***Couple de serrage de dent de volant*** pour plus d'informations.

LISTE DES PIÈCES

Les lignes en surbrillance indiquent les composants exclusifs aux marchés européens.

Élément	AN	EU	N pièce	Description
1	1	1	0001229	CARTER
2	1	1	0001227	CADRE ARRIÈRE
3	2	2	0001228	PIED DE SUPPORT ARRIÈRE
4	1	1	0001231	VOLANT
5	34	34	0001232	DENT DE VOLANT
6	1	1	0001233	ARBRE DE VOLANT
7	2	2	0001238	ENSEMBLE DE LA BROCHE DE GRAISSE
8	1	1	0001230	PLAQUE DE DÉFLECTEUR
9	1	1	0001234	PLAQUE DE MONTAGE POUR SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE
10	1	1	0001235	PLAQUE DE SERRAGE POUR SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE
11	2	2	0001236	TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE
12	1	1	0001237	TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE
13	1	1	0001751	POIGNÉE, MULTILOBE, 50 mm DE, M10 X 1,5, 40 mm LG
14	2	2	0002699	ESPACEUR, 11 DI x 21 DE x 11 mm LG
15	1	1	0001156	BROCHE D'ATTELAGE SUPÉRIEURE À 3 POINTS, 19 mm DIA x 135 mm LG
16	2	2	0001240	BROCHE D'ATTELAGE INFÉRIEURE À 3 POINTS, 21 mm DIA x 135 mm LG
17	1	1	0001750	TIGE DE BLOCAGE, 19 mm DIA x 150 mm LG
18	1	-	0001239	ARBRE DE PRISE DE FORCE AVEC EMBRAYAGE, TAILLABLE, DE 914 À 1 121 mm (DE 36 À 44 po)
	-	1	0004135	ARBRE DE PRISE DE FORCE AVEC EMBRAYAGE, TAILLABLE, DE 965 À 1 168 mm (DE 38 À 46 po)
19	2	2	0003424	DISQUE DE FRICTION, EMBRAYAGE D'ARBRE DE PRISE DE FORCE
20	1	1	0003425	PLAQUE DE PRESSION INTÉRIEURE, EMBRAYAGE D'ARBRE DE PRISE DE FORCE
21	1	1	0001655	TUBE MANUEL
22	2	2	UCF210	ROULEMENT À BRIDE, CARRÉ, 4 BOULONS, UCFL210, ALÉSAGE 50 mm, 111 mm C à C
23	5	5	HDW	BOULON À TÊTE HEXAGONALE, M8 x 1,25, 25 mm LG
24	2	2	HDW	BOULON À TÊTE HEXAGONALE, M10 x 1,5, 30 mm LG
25	2	2	HDW	BOULON À TÊTE HEXAGONALE, M10 x 1,5, 45 mm LG
26	8	8	HDW	BOULON À TÊTE HEXAGONALE, M12 x 1,75, 45 mm LG
27	2	2	HDW	VIS, PPH, M5 x 0,8, 20 mm LG
28	4	4	HDW	VIS, SHC, M16 x 2, 60 mm LG
29	2	2	HDW	RONDELLE PLATE, M5
30	3	3	HDW	RONDELLE PLATE, M8
31	8	8	HDW	RONDELLE PLATE, M10
32	8	8	HDW	RONDELLE PLATE, M12
33	4	4	HDW	RONDELLE PLATE, M16
34	2	2	HDW	RONDELLE FENDUE, M5
35	5	5	HDW	CONTRE-ÉCROU, M8 x 1,25
36	4	4	HDW	CONTRE-ÉCROU, M10 x 1,5
37	8	8	HDW	CONTRE-ÉCROU, M12 x 1,75
38	34	34	HDW	CONTRE-ÉCROU, M16 x 1,5
39	4	4	HDW	CONTRE-ÉCROU, M16 x 2
40	3	3	HDW	ESSE, 10 mm DIA, 38 mm LG UTILISABLE
41	2	2	HDW	RACCORD DE GRAISSE, DROIT, M6 x 1 CONIQUE THD
42	2	2	HDW	TIGE DE BLOCAGE, CARRÉE, 10 mm DIA, 70 mm LG UTILISABLE
43	1	1	HDW	GOUPILLE FENDUE, 16-20 mm ŒILLET DE SUSPENSION, FIL 4 mm DIA

ASSEMBLAGE ÉCLATÉ



Cette page a été intentionnellement laissée vierge.

